

Кран стартконнектор для Golden Spray (Южная Корея)

Кран предназначен для присоединения Golden Spray (Голден Спрей) к мягкому шлангу LayFlat (Лай Флет) или ПЭ и ПВХ трубе



Установка стартконнектора на поливной рукав (Лай Флет)

1. Установочный комплект
2. Устанавливаем до упора мерную скобу
3. Маркером отмечаем контур выреза.
4. С помощью ножа или другого режущего инструмента вырезаем отверстие для стартконнектора
5. В готовое отверстие вставляем стартконнектор
6. На резьбу стартконнектора надеваем резиновое уплотнительное кольцо
7. Сверху надеваем накладку
8. Закручиваем кран-переход до упора



Установка стартконнектора на ПЭ и ПВХ трубу

1. Установочный комплект
2. Устанавливаем на ПЭ трубу седло и высверливаем отверстие диаметром 20-22 мм.
3. Вкручиваем в седло ниппель. Для уплотнения соединения используем уплотнительную ленту
4. Накручиваем кран-переход. Для уплотнения соединения используем уплотнительную ленту.



Примеры применения

